CE combia®

(D) Halbkreisdusche

(GB) semicircular shower

(I) cabina doccia parete

(F) douche ronde demi

ASG + ATH

Teile:
parts:
componenti:
pièces:

Maße in mm
measures in mm
misure in mm
mesures en mm

Werkzeuge:
tools:
attrezzi:
outils:

Pflegehinweise für Dusche:
care information for shower:
informazioni sulla pulizia doccia:
informations sur le nettoyage douche:

O.K.

NO:

1

Hinweis für Halbkreiswanne: Die Halbkreiswanne muss vor die fertige Wand gesetzt werden und darf nicht überfliest werden.

Note for semicircular tray:
The semicircular tray has to be set in front of the finished wall. It must not be tiled on the tray.

Indicazioni valide per piatto doccia parete: Il piatto doccia parete deve essere posto adiacente al muro finito inoltre lo stesso piatto doccia non può essere piastrellato.

Remarque pour le bac à douche ronde demi: Le bac à douche demi ronde doit partir du carrelage et non pas du mur même.

2

3

(D) Richten Sie das Festteil ⓒ senkrecht aus und schieben Sie das Kompensationsprofil ⓑ mit Druck an die Wand um Schrägen auszugleichen. Fixieren Sie dann mit den Wandbefestigungen ⓐ. Bei gerader Wand kann auf das Kompensationsprofil ⓑ verzichtet werden und der senkrechte Wandanschluss absilikoniert werden (Abstand Wand / Glas min. 2 mm).

(GB) Set up the fixed part ⓒ vertically. Push the compensation gasket ⓑ with force towards the wall to even out possible slopes. Fasten with the wall fixings ⓐ. A straight wall does not need the compensation gasket ⓑ. In this case apply silicone caulking to the vertical connection (distance wall / glass min. 2 mm).

(I) Porre il lato fisso ⓒ in maniera verticale, spingere poi il profilo di compensazione ⓑ con forza verso il muro, cosicché si possano compensare eventuali irregolarità. Fissare poi il tutto attraverso gli attacchi a muro ⓐ. Nel caso in cui il muro sia esattamente diritto, si può rinunciare al profilo di compensazione ⓑ siliconando direttamente il lato verticale (distanza muro / vetro al min. 2 mm).

4

(F) Positionnez la paroi étroite fixe ⓒ d'aplomb et placez la plinthe de compensation ⓑ sur le mur en poussant fortement pour égaler les differences. Ensuite fixez la plinthe avec les vis de montage ⓐ. Avec des murs droits, il n'est pas necessaire d'utiliser la plinthe de compensation ⓑ, on étanche avec un joint de silicon (distance mur / verre min. 2 mm).